

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

耐嘉股份有限公司 全台服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

多功能鴛鴦電火鍋

BP-080



使用說明書

感謝您購買本公司產品請在使用前仔細閱讀說明書

注意事項及警語

- 在使用本產品前先詳閱此說明書。
- 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 長期不使用本產品，或外出時請務必拔掉電源插頭，以免發生危險。
- 電源線及插頭請勿任意加工、彎曲、拉扯，若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 本產品不防水，請勿浸水或淋雨；當手潮濕時，請勿接觸電器產品，以免發生觸電情形。
- 因本產品瓦數較高，請勿搭配延長線使用，請單獨使用一個插座，以確保安全。
- 使用中禁止用手觸碰，以免發生燙傷。
- 使用時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
- 請勿在高溫、潮濕、戶外或靠近易燃物品等場所使用本機，應放置在平坦且耐熱的平面上。
- 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品用於家庭使用。

警告

- ※使用後表面可能存在餘溫，請勿用手觸碰發熱盤的表面、玻璃蓋、鍋身，避免燙傷。
- ※使用時切勿將設備設置於無人看管狀態。
- ※僅能在耐熱表面上使用本機。
- ※如未遵照說明書指示，誤用會造成潛在危害。

使用方式說明

初次使用前，請先將鍋體、玻璃蓋用水清洗後，建議先燒開兩至三次開水，然後把水倒掉，以清除因生產過程中殘留的雜質和異味，待完全乾燥後再使用。

- 插上電源後，左方的電源指示燈亮起
- 依不同烹調的食材，調整溫度調節旋鈕的溫度(小/中/大)，當右方的加熱指示燈亮起時，表示設備已加熱中。
- 烹調時間較長的食材可搭配使用玻璃蓋，可縮短烹飪時間。
- 電源及溫度調節旋鈕功能說明：
將溫度調整旋鈕開關由關向右旋轉由弱至強，加熱指示燈紅燈恆亮，表示已通電加熱中；將溫度調整旋鈕開關由強至弱向左旋轉至關，加熱指示燈熄滅，表示電源關閉。不時用時，請將取下電源線，電源指示燈熄滅，待發熱盤冷卻後收納。

小 / 低溫

加熱時間愈長，溫度最高約達130度C，達到此溫度時即停止加熱，等表面溫度降下來後會自動再加熱，加熱指示燈熄滅，如需立即加熱時，可將溫度調節旋鈕向右旋轉至中或大的高溫檔，不使用時請關閉電源。

中 / 中溫

加熱時間愈長，溫度最高約達200度C，達到此溫度時即停止加熱，等表面溫度降下來後會自動再加熱，加熱指示燈熄滅，如需立即加熱時，可將溫度調節旋鈕向右旋轉至大的高溫檔，不使用時請關閉電源。

使用方式說明

大 / 高溫

加熱時間愈長，溫度最高約達230度C，達到此溫度時即停止加熱，等表面溫度降下來後會自動再加熱，加熱指示燈熄滅，不使用時請關閉電源。

警告

- 不使用時，請務必關閉電源，請勿長期將鍋體處於無食材狀態乾燒，這樣會縮短產品使用壽命。
- 使用中，每一個檔位的溫度在長時間加熱後，加熱指示燈會暫時熄滅，屬正常現象(溫度達高溫時，會自動暫停加熱，降溫後再開始加熱，如此循環，以免不停加熱而影響本產品壽命。
- 電火鍋加熱需經過一段時間升溫加熱，請勿將溫度調整旋鈕開關不停的調整檔位，易造成溫控器的損壞。
- 不沾塗層為手工噴塗，可能會造成些微的不均勻現象，屬正常現象，不影響不沾效果。
- 控制指示燈未亮起時，電火鍋溫度可能處於高溫，可調整溫度旋鈕開關至更高溫檔或待電烤盤溫度冷卻後檢查是否進行加熱。
- 本產品的鍋具嚴禁放在其他爐具上使用，以免造成鍋體變形；請勿將其他廚具放在本產品加熱盤上加熱，以免造成廚具變形及發熱盤損壞。

簡易故障排除

問題	處理方式
電火鍋無作動	*電源插頭是否確實插入插座中 *電源插頭是否變形
旋鈕開關正常無法加熱	電火鍋溫度可能處於高溫，可調整溫度旋鈕開關至更高溫檔或待電火鍋溫度冷卻後檢查是否進行加熱
乾燒後電火鍋無作動	可能溫度保險絲過熱斷電保護，請將溫控器送修

緊急處理方法：使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並與本公司客服聯繫。

產品規格

額定電壓	AC110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1400W

保養收納說明

清潔與保養

- 清潔與保養本產品前，請務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水/硬質刷子/溶劑等可能刮傷或腐蝕之清潔劑。
- 請使用柔軟的布或海綿清潔。
- 請勿將機體浸泡於水中，以免進水造成漏電或故障。

收納說明及收納後再使用注意事項

- 長時間不使用時，請正確清潔後保持乾燥，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 取出使用前，請檢查前後本體及電源線是否有破損的狀況，並再次清潔後使用。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

RoHS表

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
溫控器	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。