

將電源插上後，產品發出「歡迎使用智慧語音風扇，請使用“小柚小柚或者你好小柚”喚醒我」

使用語音功能請距離風扇3米以內。

若欲使用語音功能，需先啟動語音模式，每一次下指令需先喚醒，喊「小柚小柚」或「你好小柚」，接著可依照下表使用語音功能控制。

若12秒內未使用任何語音操作，產品將發出「主人，我退下了」暫停語音功能，若需再使用語音功能，請重新喚醒，喊「小柚小柚」或「你好小柚」，接著可依照指令表，進行語音功能控制。

功能	語音指令	小柚回覆
啟動語音功能	小柚小柚 你好小柚	您好
開/關風扇	開機 開風扇 打開風扇	好的，已打開風扇
	關機 關風扇 關閉風扇	好的，已關閉風扇
檔位調節	一檔風 一檔	好的，調到一檔風
	二檔風 二檔	好的，調到二檔風
	三檔風 三檔	好的，調到三檔風
	調小風速	好的，風速已調小
	調大風速	好的，風速已調大
	最小風速 最大風速	好的，已調到最小風 好的，已調到最大風
左右擺頭	左右搖頭 開左右搖頭 開左右擺頭 打開左右搖頭 打開左右擺頭 左右擺頭	好的，已打開左右擺頭
	關左右搖頭 關左右擺頭 關閉左右搖頭 關閉左右擺頭	好的，已關閉左右擺頭
上下擺頭	上下搖頭 開上下搖頭 開上下擺頭 打開上下搖頭 打開上下擺頭 上下擺頭	好的，已打開上下擺頭
	關上下搖頭 關上下擺頭 關閉上下搖頭 關閉上下擺頭	好的，已關閉上下擺頭
八字/3D擺頭 (上下左右同時擺頭)	八字搖頭 打開八字搖頭 開八字搖頭 八字擺頭 打開八字擺頭 開八字擺頭 3D搖頭 打開3D搖頭 開3D搖頭 3D擺頭 打開3D擺頭 開3D擺頭	好的，已打開3D 擺頭
	關八字搖頭 關閉八字搖頭 關八字擺頭 關閉八字擺頭 關3D搖頭 關閉3D搖頭 關3D擺頭 關閉3D擺頭	好的，已關閉3D 擺頭
定時關機	定時一小時	好的，定時一小時
	定時二小時	好的，定時兩小時
	定時兩小時	好的，定時兩小時
	定時三小時	好的，定時三小時
	定時四小時	好的，定時四小時
	定時五小時	好的，定時五小時
	定時六小時	好的，定時六小時
	定時七小時	好的，定時七小時
	定時八小時	好的，定時八小時
定時九小時 關閉定時	好的，定時九小時 好的，已取消定時	
播報控制	打開語音	好的，打開語音播報
	關閉語音	好的，關閉語音播報
音量控制	減少音量 小聲一點	好的，音量已調小
	增大音量 大聲一點	好的，音量已調大
	最小音量	已調到最小音量
	最大音量	已調到最大音量

《語音操作提醒》

若環境噪音超過70分貝以上，如周圍有電器使用聲(吸塵器、果汁機、吹風機...等)或是空間的電視、音響音量較大聲，會影響產品的語音接收。請降低環境音再使用語音功能。