

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。  
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。  
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

## 耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號  
電話/03-5396966  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話/02-29040088  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號  
電話/03-5152309  
台中課/台中市東區東英十三街13號  
電話/04-22119966  
台南課/台南市永康區東橋二街119號  
電話/06-2038170  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟  
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

設備名稱：手沖壺		型號（型式）：CPP-109				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組件	○	○	○	○	○	○
發熱盤	○	○	○	○	○	○
溫控器組件	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

# KINYO

## CPP-109

## 手沖壺



## 使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

## 注意事項與警語 ※在使用本產品前請先詳閱此說明書

- 使用前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 手沖壺應和電源線底座配套使用，嚴禁使用其他電源線底座進行加熱。
- 長期不使用本產品、外出後，請務必拔掉電源線，以免發生危險。
- 手沖壺為高功率產品，不可與其他電器共用同一個插座，共用插座容易造成插座過熱，引起電線走火，亦不可使用延長線及外接插頭。
- 拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，請勿硬拉扯電源線。
- 操作中請握住把手，勿用手觸摸壺身，並小心壺中或壺嘴噴出之水蒸氣，使用後勿觸摸電源底座，慎防蒸氣及發熱部件之餘溫燙傷。
- 煮水時需蓋上壺蓋，煮水過程中請勿打開壺蓋，以免燙傷或因壺蓋未關閉導致溫控器不能自動斷電。
- 本產品只適合煮水，加水時請勿超過額定最大水位，否則熱水會溢出或噴出導致漏水。請勿放入水以外的食物（例如：牛奶、豆漿、酒、茶葉、泡麵…等等），可能會導致內容物燒焦、腐蝕或阻塞，或因內容物溢出導致燙傷等危險。
- 請將手沖壺移離底座之後，再加水操作，放置到電源底座前，必須擦乾快煮壺的水跡。
- 本產品不防水，請勿浸入水中，當手潮濕時，請勿接觸本產品，以免發生危險。
- 請勿在高溫、潮濕或靠近易燃物品或接近水源等場所使用本產品。
- 水沸騰時，壺體會微微晃動，此為水泡互相推擠所致，為正常物理現象。
- 請勿將電源線懸掛於桌邊或接觸到高溫物體。手沖壺長期不使用時，請將電源線儲存在電源底座的電源線藏線槽中。
- 請勿向手沖壺、底座任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他物品，避免觸電傷害。
- 禁止在傾斜的檯面或不穩定的檯面使用本產品，並遠離熱源，以免損壞塑膠部件，不可靠近或置於任何電器之上。
- 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 下列情況必須確保是關掉電源的狀態：無人看管時、壺中無水時、加水時、不使用時、清潔或移動手沖壺時，或手沖壺發生損壞時，請務必關掉電源。
- 嚴禁對手沖壺進行拆裝、改造與自行維修。
- 當電源線或插頭破損時，或本產品發生故障或損壞時，請與本公司客服聯繫，由專業技術人員檢修。
- 本產品僅限家庭用及室內使用，請勿作為商業用或戶外使用。
- 請勿弄濕手沖壺及底座之連接器，清潔或保養後應確保連接器無液體殘留，避免水跡造成導電意外。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。

### 緊急處理方法

使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源，如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

## 產品規格

額定電壓：AC110V  
額定頻率：60Hz

總額定消耗電功率：1000W  
額定容量：1.0 L

## 使用方式

首次使用本產品前或長時間沒有使用時，請把快煮壺加水至最高水位(MAX刻度)，然後把水燒開1-2次，目的是為了清潔壺內，此水不宜飲用請倒掉。

- 打開壺蓋、加入清水，注意不要超過最高水位(MAX刻度)，並確實蓋好壺蓋。
- 將電源線插頭插在電源插座上，並按下開關鍵，此時電源指示燈橘燈恆亮，開始加熱。
- 水煮沸騰後會自動斷電，電源指示燈熄滅，即可倒水使用，請勿掀開壺蓋倒水，可能因高溫蒸氣燙傷。
- 水剛煮開後，請勿重覆按壓電源開關，以免損壞溫控器。
- 手沖壺尚未完全冷卻前需要加水時，掀蓋時請注意高溫燙手。
- 手沖壺不使用時，請拔除電源線，使其冷卻乾燥後收納。

### 防乾燒保護功能：

- ※當手沖壺在無水狀態下加熱時，產品的防乾燒保護功能啟動，將自動停止加熱，防止產品損壞，請勿多次使手沖壺在無水狀態下乾燒，會縮短產品的使用壽命，容易造成發熱盤發熱或發熱管的損壞。
- ※當乾燒後，請待手沖壺自然冷卻後，才能正常使用。請勿直接加入冷水做冷卻，以免降低發熱系統使用壽命。

## 清潔方法 ※清潔前應拔下電源插頭並讓手沖壺冷卻

- 將適量除垢材料（如食用白醋或食用級檸檬酸）倒入壺內，加水至MAX刻度，煮沸後讓溶液在壺內浸泡一小時以上。
- 將溶液從壺中倒出，並使用濕布擦去殘留的沉澱物。
- 用清水沖洗4-5次後即可再次使用。
- 水垢太厚時，浸泡時間應拉長，或請重覆以上方式多操作幾次。
- 壺身或上蓋若有髒汙，可使用濕軟抹布擦拭。

**注意：為延長手沖壺的使用壽命，應定期清潔壺內的水垢。  
請勿用鋼絲球及任何化學清潔劑清洗手沖壺內。**

## 簡易故障排除

問題	處理方式
電源開關開啟無作動	· 請確認插座是否插好 · 發熱管/溫控器損壞，請聯絡本公司送修
電源指示燈不亮	· 請確認插座是否插好 · 燈線/燈故障，請聯絡本公司送修
無法煮沸	· 壺底水垢沉澱過厚，請清潔水垢 · 加熱管故障，請聯絡本公司送修
水煮沸後無法自動關閉	· 煮水過程蓋子未合到位，請確實蓋上蓋子 · 溫控器故障，請聯絡本公司送修