

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

• 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。

• 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。

• 產品送修時需自行負擔運費。

• 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。

• 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

• 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。

• 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。

• 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。

也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。

或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

**耐嘉股份有限公司
全 台 服 務 電 話**

總公司：新竹市東區經國路一段187號
電話：03-53396666
台中市：新竹市東區中正路653號2樓
電話：04-22119966
新竹市：新竹市東區經國路一段187號
電話：03-5152309
台中市：台中市東區東海街十三號13號
電話：04-22119966
台南市：台南市永康區永康二街119號
電話：06-2038170
高雄市：高雄市鼓山區文信路333號10樓B梯
電話：07-54547258
消費者服務專線：03-5396627



KINYO
ET-5565
無線迷你熱熔膠槍

各部件說明

- 出膠口
- 矽膠隔熱蓋
- 熱熔膠條放置槽
- 擠膠推桿

使用說明書

為了讓您在使用產品上更順利，請詳讀使用說明書以避免發生使用不當狀況。請將使用說明書放置在隨時可取用的地方。

產品規格

品名：無線熱熔膠槍
型號：ET-5565
額定電壓：DC 4.8-5.2V
電池規格：內建18650鋰電池1500mAh
充電時間：約2.5小時
使用時間：約2小時
材質：PA塑膠+PP塑膠

充電指示燈：充電中紅燈恆亮
充飽電綠燈恆亮
預熱時間：30-60秒
熔膠溫度：130-170°C
熱熔膠條直徑：7-7.2mm
熱熔膠條長度：25mm

注意事項與警語

△ 警告
閱讀所有警告和所有說明。不遵照以下警告和說明會導致電擊、著火和／或嚴重傷害。
▲ 充電前請先確認電壓與產品電壓一致。
▲ 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其完全負責的人員之監護或指導下安全使用。
▲ 孫童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
▲ 本產品使用在一般正常環境溫度下，請勿於高溫的環境下使用。
▲ 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
▲ 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。
▲ 本產品僅家庭使用。
▲ 本產品禁止邊充電邊使用。
▲ 不可放任已啟動的熱熔膠筆無人看管。
▲ 切勿碰觸高溫出膠口和矽膠蓋。可能導致人員灼傷。
▲ 热熔膠筆關閉電源後，請將它穩固地放置在一旁，待完全冷卻後再收藏。出膠口的溫度極高，可能造成物品受損。
▲ 請確保熱熔膠條放置在兒童所及範圍之外。若誤吞熱熔膠條可能造成窒息。
▲ 作業區請保持通風良好。作業時所產生的氣體和蒸氣可能對健康有害。

▲ 加工位置高於頭部時，請戴上護目鏡。
▲ 禁止將熱熔膠條丟入火中。
▲ 禁止在電池漏液時充電。
▲ 若USB電源線或充電頭於目視中已損壞(電線裸露)，勿進行充電。

△ 緊急處理方法

▲ 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
▲ 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

產品使用說明

1. 使用本產品前，請先將矽膠隔熱蓋取下。
2. 短按開關將電源開啟(此時LED指示燈為綠燈常亮)。
3. 將熱熔膠條放入放置槽內，推動推桿，使膠條能夠進入前端加熱體內。



4. 產品預熱30-60秒，即可開始使用。
5. 使用完畢後，短按開關鍵將電源關閉，並靜置使產品冷卻。

△ 注意

※ 產品尚未完全冷卻前，請勿觸碰出膠口，以免燙傷！
※ 黏接前請先確認黏接位置務必乾淨、乾燥且無油。
※ 建議預備黏上的材料以及施工時墊在下方的底座，但請勿使用易燃材質。
※ 欲接點的材質若不耐高溫，請先用一個工作樣品進行測試，以確認是否適用。

2. 本產品內有保護線路，當電量不足時，保護線路會斷開，產品將停止轉動。於高溫環境或長時間使用後，產品可能會發燙，請勿立即充電，待電池恢復至常溫時再行充電，否則將縮短電池的使用壽命或因電池過熱導致無法充電。
3. 充電指示燈：充電紅燈恆亮，充飽電綠燈恆亮。
4. 本產品前兩次充電建議充至指示燈亮綠燈，使電池性能完全發揮。

△ 簡易故障排除

故障情形	可能發生原因	處理方式	
熱熔膠向後流動	熱熔膠條尺寸過小	使用適當大小的熱熔膠條	
LED指示燈顯示紅燈	電量過低	請將產品進行充電	
產品故障	產品故障	請聯繫本公司進行維修	
熱熔膠出膠量過少	產品尚未加熱完全	讓產品預熱30-60秒再使用	
	膠條推進速度太快	電池電量不足	請將產品進行充電
	電池電量不足	熱熔膠條熔點過高	使用產品內附的熱熔膠條
塗上熱熔膠後，熱熔膠比從黏接完畢後仍持續出膠 從黏接位置提起時會形成「膠絲」	黏接完畢後仍持續出膠	在黏接完畢後鬆開推桿、停止出膠	
	使用完畢後未清潔出膠口	使用完畢後，帶產品冷卻並將出膠口多於殘膠清除乾淨	

△ 保養與清潔

1. 殘留的熱熔膠可待冷卻後以鈍器刮除，請勿用水或化學清潔劑進行清潔。
2. 本產品需儲藏於乾燥的環境中。
3. 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解，以避免發生危險。