

注意事項與警語

- 本產品為家庭用，且只可用於美髮造型使用，切勿作其他用途。
- 請將插頭確實插入插座，避免使用中因擺動脫落或接觸不良發生危險。
- 本產品不可使用100-240V以外電壓，並避免與其他電器共用一個電源插座或延長線使用，以免電路過載發生危險。
- 使用後應拔掉插頭，請務必握住插頭前端拔出，並勿將電源線過度纏繞，以免電源線耗損發生短路或觸電等。
- 本產品非防水設計，請勿直接用水清洗，以免發生故障或觸電意外。
- 請將產品放置於寵物孩童無法觸及處，並避免讓幼童或身心障礙者獨自使用，避免發生危險。
- 無使用時請確保電源正確關閉，產品關閉後須確實冷卻方可收納。
- 如需維修請將產品送回原廠，不得自行維修、拆解。
- 使用時，請勿用手指或其他身體部分接觸加熱板，以避免燙傷。
- 使用時請遠離水源及潮濕處，勿靠近浴缸蓮蓬頭、臉盆或其他容器使用，以免觸電。
- 若產品不慎掉入水中，應立即拔去插頭，中斷電源線，絕不可將身體伸入水中取出產品。
- 當產品異常、機身、電源線破損時，請勿使用及自行維修、拆機，須送回原廠處理。
- 當產品故障時，請盡速拔除產品，並聯繫經銷商或本公司客服專線。
- 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語，如未按照使用方法導致本機故障或者造成重大事故時，製造商恕不保證，並不負責任何法律責任或任何賠償。
- 若電源線及產品損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任人員之監督或指導下安全使用。
- 本產品屬個人衛生用品，除產品瑕疵外，拆封後恕無法辦理退換貨。
- 退貨商品包裝及內容物須完無缺件破損，否則恕無法接受退換貨。
- 加熱板上的蛋白質塗層長期使用可能會有所磨損，為正常現象，不影響產品使用。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。



請勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。



- 4 -

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
 - 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件時，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
 - 產品送修則需自行負擔運費。
 - 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
 - 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
 - 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
 - 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
· 也可依據購買憑證(發票、收據等)正本或影本。
· 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 消費者服務專線：03-5396627

KINYO

髮妝梳

使用說明書 KHS-3302



為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

產品部件說明



使用方式

1 準備階段

- 造型前建議先清洗秀髮，並吹至全乾程度。
- 使用梳子梳理秀髮至無打結狀態，建議造型前可塗抹隔熱護髮油，以降低熱損傷及可用棉製毛巾等保護頸部、肩膀、額頭。

2 產品操作

- ⚠ 使用前請確保產品及發熱齒梳表面無異物且請勿觸碰發熱齒梳，避免高溫意外。
- ⚠ 本產品發熱齒梳為360度，使用時請特別留意以避免誤觸燙傷。
- 請先確認您的家用電源插座電壓為交流100V-240V 50/60Hz，將產品插頭確實插入插座，以避免使用中因擺動脫落或接觸不良發生危險。
- 長按電源開關2秒開啟電源，產品即開始加熱，螢幕顯示當前電量，再次短按可調整溫度，溫度依120→140→160→180→200→120°C 循環切換，加熱時溫

- 1 -

度因燃，溫度到達將停止因燃，110V時約40秒將達到100度，約50秒將達到120度(預設溫度)，約215秒將達到200度，加熱秒數可能受到環境溫度、電壓等影響，請依實際為主。

- 產品使用完畢請再次長按2秒電源開關，即可關閉電源。
- 本產品具安全自動斷電功能，當產品連續運行30分鐘將自動關機，以避免發生危險。
- ※電源關閉後請將產品靜置冷卻後再收納，避免發生危險。
- ※電源關閉後請將產品靜置冷卻後再收納，避免發生危險。
- ※產品運作時請勿在表面覆蓋任何物品，且禁止電源線接觸發熱部分，避免發生危險。
- ※新品拆封使用可能會有輕微燒焦味屬正常現象，多使用幾次味道將消散。
- ※使用溫度較高時，請勿於同一點停留超過2秒，避免頭皮燙傷。

產品清潔及保養方式

- 請務必將電源線拔除，並等到本體完全冷卻後再進行清潔保養。
- 可使用浸泡肥皂水或清水後擰乾的抹布來進行擦拭本體的髒污，請勿使用含有酒精、揮發油、去光水等溶劑清潔本產品，否則可能導致產品故障、零件裂開或變色。
- 當陶瓷齒梳沾到頭髮用化妝品及頭髮上的污垢後沒有立即清潔乾淨繼續使用本產品時，可能會導致夾板部位變色、掉漆。
- 本產品收納時，請勿把電源線纏繞在本體上，以免造成電線損壞，進而發生短路或觸電的危險。
- 本產品不防水，請勿浸入水中清洗。
- 清潔後須待產品徹底乾燥方能使用。
- 請勿自行拆解產品進行維修，請聯繫代理商或原廠。

- 2 -

單元	限用物質及其化學符號				
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBBS) 多溴二苯醚 (PBDE)
本體外殼	○	○	○	○	○
螢幕外殼	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

※本產品隨附專屬收納袋，使用完畢請待產品確實冷卻後再行收納，避免發生危險。

- 3 -