

- 請勿用噴霧器(如清潔用噴霧器)朝電擊網噴潑，避免導致短路故障。
- 使用時，禁止用導電物觸及產品的高壓電網，以防被電擊。
- 本產品具IPX4防水設計，但勿直接用水清洗，以免發生故障或觸電意外發生。
- 請使用布沾水清洗，勿使用化學藥劑清洗，以免破壞機殼光澤與結構。
- 清潔與保養前，請務必關閉電源並將電源插頭拔離插座。
- 建議定期每週清理電網蚊蟲殘體，以提升誘殺蚊蟲的效果。
- 因捕蚊燈採用電擊滅蚊，故清理前請關閉電源並拔掉充電器，再使用具有絕緣把手之起子碰觸內部電極網之線間，發出「啪」的聲音放電後，再進行電網清理工作。
- 捕蚊燈使用時應避免幼童靠近，並避免在外出或無人看管的場所使用，以防止不可預期之事故發生。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 本產品使用紫外線燈珠，請勿長期直視，並建議定期檢視。如發現不亮，建議請洽經銷商或本公司客服聯絡更換事宜，請勿自行更換或拆解。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處具相關資格的人員更換，以避免危險。
- 隨時注意捕蚊燈狀況，若有故障現象發生請盡速拔除此裝置並洽詢經銷商或本公司客服專線。

- 退貨商品包裝及內容物須完整無缺件，否則恕無法接受退換貨。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

KINYO

KL-6051

折疊式照明捕蚊兩用燈

產品介紹

模式	狀態	續航時間
捕蚊燈模式	ON	≥ 24小時
	20%亮度	≥ 15小時
	50%亮度	≥ 7小時
	100%亮度	≥ 4小時

充電時間約3-4小時，充電時請關閉電源；充電指示燈狀態請參見下表。

設備裝置	指示燈狀態
插電使用/充電中	紅燈恆亮
充電完成	燈號熄滅

本產品可伸縮折疊，向左旋轉至解鎖狀態時可拉開使用，不使用時可收納折疊，折疊後向右旋轉上鎖可防止產品誤被拉開。

使用說明

- 將本產品接上盒內所附的USB充電線，充飽電後，即可開啟電源使用。
- 短按【電源開關】鍵可打開/關閉照明模式、調整亮度，依序為【20%-50%-100%-關閉】
- 長按【電源開關】鍵可打開/關閉捕蚊燈。
- 共有兩種模式：照明模式、捕蚊燈模式，兩者可同時打開，續航時間請參考下表。

保養清潔

清潔外殼

如需清潔時，應先關機後再拔除USB電源線，待機身冷卻後，使用乾淨的擦拭布進行擦拭，必要時可以沾少許中性洗潔劑於擦拭布上擦拭機身外殼。不可用水柱直接沖洗或大量的水及液體清洗，以免造成機件故障。

⚠️
警告
嚴禁用水沖洗本產品，以免發生故障。

注意事項及警語

- 請使用DC 5V，且通過BSMI認證的電源供應器。
- 使用本產品時請將電源線鬆開，避免線纏繞過度積熱引起危險。
- 避免放置於強光直射或電風扇前有強勁對流的位置，以免影響捕蚊效果。
- 使用捕蚊燈時，應保持室內通風良好，並避免放置在廚房油煙較多或較潮濕的地方(易導致電擊網短路)，亦不適用於穀倉、畜舍等具粉塵之類似場所，也不可放置在可燃性氣體及爆炸性粉塵之處所中使用。
- 本產品應置於孩童無法觸及之處，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品不適用於強光、灰塵、霧、高溫或潮濕等環境下使用。
- 請勿在充斥可燃性汽油或液體之場所使用。