

注意事項與警語

- 長期不使用時，請放於涼爽乾燥的地方，並每隔一個月充放電一次。
- 本產品使用溫度在攝氏0-35°C，請避免將電池儲存於陽光直射之處或高溫車內，否則電池會過熱影響電池的性能，縮短電池的使用壽命。
- 部分機種或設備因本身有特殊設定，若使用本產品內附之線材連接行動電源無反應時，請改用原廠充電線材。
- 使用一般插座充電時，請務必使用通過BSMI認證之充電器，以免造成產品損壞或其他傷害，否則造成產品損壞不在本公司保固範圍內。
- 本產品不可同時充電或放電。
- 若發現產品有鼓脹等不良現象，或充電設備有不良現象，請停止使用。
- 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語。
- 在開機狀態下，再次雙擊電源開關會關閉輸出。
- 產品電量過低時將無法輸出，請充電後再行使用。
- 待充電設備充滿後，從設備上拔除充電線，40秒鐘後行動電源會自動關閉。

低功率射頻器材技術規範

取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信、指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品部件說明



產品規格

品名：磁吸無線充電行動電源
型號：KP8-2304
電池容量：10000mAh/37Wh
額定容量(最大放電)：6000mAh(5V)、3000mAh(9V)、2200mAh(12V)
輸入電壓/電流：【Type-C】DC 5V 2.4A/ DC 9V 2.0A / DC 12V 1.5A
輸出電壓/電流：【Type-C】DC 5V 2.4A/ DC 9V 2.22A / DC 12V 1.67A
【USB-A】DC 5V 3A/ DC 9V 2A / DC 12V 1.5A
合計輸出：DC 5V 3A MAX.
無線輸出電壓/電流：15W MAX.
產品重量：200g
產品尺寸：113.5*70*17.5mm

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項訂定期限，保固外之商品如需更換零件，本公司的收維修零件或本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 電池為消耗性產品，容量及壽命會隨使用時間及次數逐步減減，在正常的使用狀態下，電池完整循環壽命約500次，500次後電池減衰程度會提高，此乃正常現象，不在保固範圍之內。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
- 也可依據購買憑證(發票、收據等)正本或影本。
- 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名	
地址	
購買日期	電話
經銷商	
(蓋章有效)	

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司：新竹市東區經國路一段187號
電話：03-5396966
台北辦事處：台北市信託區中正路653之2號2樓
電話：02-29040088
新竹辦事處：新竹市東區經國路一段187號
電話：03-5352209
台中辦事處：台中市東區東興十三街13號
電話：04-22119966
台南辦事處：台南市永康區東橋二街119號
電話：06-2038170
高雄辦事處：高雄市鼓山區文信路333號10樓樓
電話：07-5547258

消費者服務專線：03-5396622

USB POWER BANK 行動電源 | KP8-2304

使用說明書

包裝內容：Type-C充電線 × 1

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書
以免發生使用不當狀況

使用方式

操作說明

- 短按一次電源開關即開機輸出，電量顯示燈同時亮起，顯示當前電量。
 - 短按兩下電源開關可關機。
 - 充電時，電量顯示燈顯示當前電量
 - 開機後若無任何輸出/輸入時約40秒將自動關機
- ※為避免電池耗損，本產品不可以邊充電邊放電。

LED燈號顯示

	燈號顯示	說明
電量顯示	藍燈全亮	電量高於75%
	藍燈三顆	電量介於50-75%
	藍燈兩顆	電量介於25-50%
	藍燈一顆	電量低於25%
	藍燈閃爍	電量低於25%
無線充電狀態	橘燈亮	無線指示
	橘燈閃爍	無線充電運行充電中
	綠燈恆亮	無線充電滿電提示 (或異物偵測)

使用行動電源為設備充電

- 使用Type-C接口：將充電線之Type-C接頭插在本產品之Type-C輸出充電埠，另端接上欲充電設備之充電孔，即可開始為設備充電。

- 使用USB-A接口：將充電線之USB-A接頭插在本產品之USB-A輸出充電埠，另端接上欲充電設備之充電孔，即可開始為設備充電。
- 使用無線充電：請先確認欲充電設備是否支援無線充電，及設備無線充電感應位置，對準產品本體之無線閃充感應區塊平放，按下電源開關，即可開始為設備充電。
- ※ 無線閃充磁吸功能為輔助對位用途，取用時請留意。
- ※ 部分手機殼較厚及金屬材質指環架可能會導致無線充電異常，請將其取下後再使用。
- ※ 開機後如無任何電力輸入、輸出，行動電源將於約30秒後自動關閉，以節省電力，或手動短按兩下電源開關關機。
- ※ 本產品電量過低時將無法輸出，請充電後再行使用。

為行動電源充電

將充電線Type-C端插入本產品的Type-C充電埠，另端接上通過BSMI認證之DC 5V充電器，即可為行動電源充電
※本產品支援PD雙向快充
※建議使用支援PD快充功能之充電器及充電線，充電更快速。

注意事項與警語

- 首次使用建議先用USB充電器將本產品至少充電4小時，不使用行動電源時，請將電源關閉。
- 使用本產品時，請將欲充電設備電源開啟，並確認電源正確連接裝置顯示充電標誌，以確保本產品已正常工作。
- 請勿沾溼、撞擊、投擲、拆解或使用尖銳物體分解本產品。
- 請勿置於潮溼、高溫及粉塵的環境。
- 避免將電池儲存於陽光直射處或高溫車內。