

- 如長時間放置不使用，請至少每半年充滿電1次。
  - 使用後請放置於幼童不易取得處，以免發生危險。
  - 請勿自行拆解機殼，如需維修請與本公司或者經銷商聯繫。
  - 本產品為家庭用，勿營業使用。
- ※本產品機身不防水，請勿水洗、浸泡於液體中

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
  - 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司的收維修等件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
  - 產品送修則需自行負擔運費。
  - 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
  - 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
  - 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
  - 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。  
●也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。  
●或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名	
地址	
購買日期	電話
經銷商	

(蓋章有效)

### 耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

# KINYO

KS-504

## 單刀頭極簡俐落刮鬍刀

### 使用說明書



#### 產品部件說明



清潔刷



保護罩



Type-C 充電線

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

#### 使用方式 ※初次使用請先充電

##### 刮鬍刀-無線使用

- 將電源開關上推開啟電源，即可開始使用。
- 將刮鬍刀頭在皮膚上逆著鬍鬚生長的方向移動，並作平直來回移動。
- 使用完畢，將電源開關下推關閉電源開關，並蓋上保護蓋。

##### 刮鬍刀-插電使用

- 接上電源前請確認刮鬍刀的電源為關閉狀態。
- 將Type-C充電線與刮鬍刀底部的充電孔相連接，然後將USB接頭插在DC 5V 1A的充電器上。  
※請務必使用DC 5V 1A以上輸出，否則電量不足將無法隨插即用。  
※請勿使用超過DC 5V之電源輸出，避免機器損壞。
- 開啟電源開關即可使用。

##### 鬢角刀

- 將側邊鬢角刀開關往上推，使鬢角刀推出。
- 開啟電源開關，即可開始使用鬢角刀。
- 使用完畢，請下推電源開關將電源關閉並下推鬢角刀開關，即可收回鬢角刀。

#### 注意！！

- 開啟開關後若無反應，請先關閉電源開關，重新安裝刀片後再嘗試。
- 當刀頭損壞時請不要使用本產品，以免損傷您的皮膚。
- 如果刮鬍刀突然停止運作指示燈熄滅，此時請關閉刮鬍刀，打開刀網仔細檢查，並清理刀片周圍後再次開啟刮鬍刀，指示燈亮起則可正常使用。

#### 充電方式 ※電量過低時，藍色指示燈閃爍

- 充電前，請確認刮鬍刀的電源為關閉狀態。
- 將Type-C充電線與刮鬍刀底部的Type-C充電孔相連接，並將插頭插在DC 5V 1A的充電器上。
- 紅色充電指示燈亮起，即確認充電中，充電飽指示燈將由紅燈轉為藍燈恆亮。

#### 注意！！

- ※請使用原廠隨附充電線充電，避免產品損毀。
- 第一次使用請先充電。
  - 本產品充電時間約為1.5小時，充滿電後約可使用時間60分鐘，充電飽指示燈轉為藍色指示燈恆亮。
  - 充電時間請勿超過12小時，充電飽請拔下充電插頭，以助電池使用壽命。
  - 產品沒電時應及時充電，避免長期沒電造成電池損壞，如長時間未使用，請至少半年充滿電一次。
  - 請務必選用通過BSMI認證的USB DC 5V 1A充電器，請勿使用PD/QC快充規格之充電器避免影響產品品質及發生危險。

#### 清潔方式

- 清潔時必須關閉電源(圖一)。
- 請逆時針旋轉將刀網蓋取下翻面，一手兩指拿穩刀網蓋，一手捏住刀片座並旋轉，小心從刀網蓋中取出刀片組(圖二、圖三)。
- 可使用隨附清潔刷清理刀網、刀頭等(圖四、五)。



※刀網蓋及刀片可直接用水沖洗或用清潔刷清理，建議使用清水沖洗，清洗時切勿觸碰刀頭刀片，且避免使用毛巾及衛生紙擦拭刀片，避免發生危險。

- 使用清潔刷清理刀網及刀頭，本產品機身勿用水清潔(圖六、七、八)。
- 清潔完畢，小心將刀片放回刀網蓋中，按原樣組裝刮鬍刀，順時鐘旋緊刀網蓋，請保持刮刀乾燥再行收納。(圖九)。



※鬢角刀頭建議每兩個月在鬢角刀封口處加一滴保養油，使其潤滑。

#### 注意！！

- 修剪完畢應立刻清潔，以維持產品最佳剃毛效果，建議每星期清潔一次。
- 本產品非防水設計，清理時請勿直接用水沖洗。
- 清潔機身外觀切忌使用有機溶劑擦拭，以免造成機件變質或損壞。
- 請勿在刀片運作時將手指或異物接近，亦不可在未蓋刀網蓋時啟動本產品。

#### 緊急處理方法

- 若本產品充電發生異常，請立刻拔除電源插頭。
- 使用時若內部機件發生故障，請立即關閉電源，並與本公司或經銷商聯絡。

#### 注意事項與警語

- 請勿重摔或者撞擊本產品。
- 請勿置於陽光直射的地方，並遠離熱源。
- 電源插頭損壞或鬆弛時，請勿使用。
- 請勿在刀頭或刀網部件損壞的情況下使用。
- 請勿在刀片運作時將手指或異物接近，亦不可在未蓋刀網蓋時啟動本產品。
- 清潔時，請勿噴灑具有揮發性或者有機溶劑擦拭。
- 請務必選用通過BSMI認證的DC 5V 1A充電器，避免影響產品品質。