



(3) 集塵桶依側邊之「濾網拆卸旋轉指示」轉開後，即可依序取出濾網組件(連接頭、濾心、濾網、集塵桶)，如下圖。



(4) 濾心、濾網、集塵桶可水洗，主機體請勿水洗與接觸任何液體。清洗完成請完全風乾再依序裝回。

4. 電動地刷清潔方式如下

- (1) 將地刷翻面，一手拉住彈簧鎖扣，一手拉取出蓋板。
- (2) 即可將滾刷取出，清理上面髒汗、毛髮。



(3) 清潔完成請依序裝回。

注意：在電器報廢前應取出電池。應安全地丟棄電池。取出電池前應確保電器已切斷電源。

可分離供電單元

收納壁掛架安裝

1. 選擇靠近電源插座附近之位置
2. 取出所附之壁掛架與螺絲包
3. 在牆壁上設置足夠高度的位置，讓產品可安全垂墜。
4. 壁掛架之掛勾朝上，如下圖，通過安裝孔插入螺絲安裝牢固。即可完成壁掛架組裝。



產品規格

額定電壓：26.5Vdc 額定電流：500mA

單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
吸塵馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 07-5547258

KINYO

KVC-6240

多功能無線手持吸塵器

使用說明書



* 為了讓您在產品使用更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

注意事項

1. 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
2. 首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
3. 使用本產品前，請完全展開電源線；使用時，電線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。
4. 使用前請先檢查電源線以及插頭是否有破損，若有請務必交由製造商或維修部的專業人員進行更換。
5. 若長時間不使用本產品，應關閉電源，拔下插頭。使用完機器後，請即時清理集塵桶，保持通風路徑暢通，避免阻塞造成吸力下降、電機發熱，從而影響產品的使用壽命。
6. 使用完機器後，請放在乾燥的地方保存，潮濕的地方會影響電器的絕緣性和使用壽命。
7. 機身、地刷有通電設置，不能泡水或沖洗。請定期檢查吸嘴口的暢通，若有堵塞，請即時清除，避免阻塞造成吸力下降，影響到機器的使用性能使用時不能遮擋進風口和出風口，避免排風不暢，造成內部溫度過高，發生危險。
8. 產品運作時，不可用細棒、鐵絲去掏機器內部，以免發生故障或危險。
9. 需要清潔本產品前，請先將電源線拔除；清潔時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
10. 勿用濕手拔電源插頭，避免觸電的風險。拔出插頭前應該先關閉電源，拔除時不要拉扯電源線，應握住插頭頭部拔出。
11. 請勿用吸塵器吸入任何正在燃燒或冒煙的東西，例如香煙、火柴或熱灰燼。

12. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
13. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
14. 請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
15. 如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞，請立即停止使用並洽詢經銷商或本公司客服專線。
16. 本產品僅限家庭室內使用。
17. 本電器僅可由電器隨附之電源供應單元供電。
18. 當清潔或保養本電器時，須將電源插頭由插座上拔離。

產品結構



組裝與充電說明

1. 打開包裝後，請確認產品及配件是否完整。
2. 將電池從包裝袋取出，並裝入主機，如下圖。



3. 首次使用，產品可能處於低電量狀態，請將裝上電池的主機，連接充電器先為產品充電。充滿電大約需要4.5小時，電池充電時，電池上之藍燈依序閃爍，充滿電後，藍燈常亮。(注意：充電完成後請務必將充電器從插座上拔出)
4. 充電電後，將延長導管連接地刷和主機，即完成安裝。



5. 若需更換其他刷頭，請分別按下延長導管上連接地刷的拆卸鍵，即可將地刷拔出；再將連接主機的拆卸鍵按下，即可與主機分離。
6. 接著接上欲替換的刷頭即可，如下圖。



產品使用

1. 組裝完成後，按下開關功能鍵可啟動吸塵器。



2. 按第一次吸塵器啟動，預設為標準清潔模式；再按一次，啟動強力清潔模式；再按一次即關機。
3. 吸塵器啟動時，電池會亮藍燈，顯示當前電量，若電量僅剩一格時，請為電池充電。

清理集塵桶與滾刷

為了保持吸塵器的高效運作，請每次使用吸塵器後，清理集塵桶內之垃圾，並定期清洗過濾組件。過濾組件清洗後，務必置於陰涼處風乾2-3天，待乾燥後，再組裝使用。若未完全乾燥，使用吸塵器時會有異味產生，亦會影響吸塵效果。

1. 當集塵桶內的垃圾與灰塵量到達MAX刻度時，請立即進行清潔，若超過MAX刻度持續使用，將影響吸塵器效能。
2. 進行清潔前，請先將延長導管拆除，再按下集塵桶開蓋鈕，可將垃圾傾倒出。
3. 清空集塵桶內的垃圾後，請定期清潔濾網。濾網取出方式如下步驟

(1) 按下主機與集塵桶拆卸鍵，如下圖



(2) 即可將主機與集塵桶分離，如下圖