

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

KINYO

LED-6552

抱枕貓暖光拍拍燈





使用本產品前請先詳閱使用說明書，以便正確使用本產品
請將使用說明書放置在隨時可取用的地方

產品規格

額定電壓：DC 5V=1A 總額定消耗電功率：4.3W
額定電流：1200mAh

產品說明



使用說明

1. 本產品內建鋰電池，請使用5V=1A電源供應器(另購)，初次使用請先充飽電，再開始使用。
2. 充飽電約3小時，充電中紅燈閃爍，充飽電紅燈恆亮。

3. 電源打開預設為低亮度模式，低亮度暖光模式可使用約10小時；中亮度暖光模式可使用約4小時；高亮度暖光模式可使用約3小時。
4. 以拍打方式關閉燈光時，機器仍在待機中，如長時間不使用請將底部電源關閉，以免電池電量損耗。
5. 充飽電後，請拔除電源，請勿長時間充電。
6. 當LED變暗，或手拍模式無法切換時，表示低電量狀況，請停止使用本產品並及時充電。

拍打操作

首次使用，需按下底部的電源開關鍵開啟電源，預設為低亮度暖光，此時可使用拍打方式切換光源

- 再拍1次為中亮度暖光
- 拍第2次為高亮度暖光
- 拍第3次為關閉燈光(拍打開關燈光為待機狀態)

以此規律可循環操作

注意事項與警語

1. 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
2. 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
4. 為保證電池使用壽命，使用過程中，當LED亮度變暗或不亮時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並及時充電。

5. 建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月對電池充電一次。
6. 為確保電池壽命，使用電池充電時，充電時間不可以超過8小時，含邊充邊用。
7. 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，時間為參考數值。
8. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
9. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
10. 本產品無耗材，使用壽命結束請直接更換燈具。
11. 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

緊急處理方法

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線，關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。