






| 產品規格 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 品名：藍牙讀卡音箱 | 喇叭單體：66mm 4Ω 8W 全音域喇叭x2 |
| 型號：BTS-751 | 響應頻率：60Hz-20KHz |
| 功能控制：開/關、模式切換、音量/曲目調整 | 支援音樂格式：MP3 播放暫停 |
| 音源輸入：藍牙、TF卡、USB隨身碟、AUX | 材質：木質、網布 |
| 介面：Bluetooth V5.3 | 產品重量：1473g |
| 最大接收距離：10M(無任何障礙環境) | 產品尺寸：W382 x H120 x D120 mm |
| 輸出功率：RMS 16W (8W+8W) | 配件：充電線(約50cm)x1 AUX音源線(約50cm)x1 |
| 額定電壓：DC 5V / 1A | |
| 電池規格：1500mAh / 3.7V | |
| 充電時間：約2-3小時 | |
| 續航時間：連續使用約2-4小時 | |
| 消耗電流：3.4A | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ※實際會依環境溫度、音量大小與使用模式等因素，影響充電及使用時間。 </div> | |

| 使用說明 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>開機啟動</p> <ol style="list-style-type: none"> 長按【開關鍵 】，即可啟動藍牙喇叭，開始運作。 可使用藍牙連接、AUX、USB隨身碟或記憶卡，作為音樂播放來源。 <p>● 記憶卡/USB隨身碟：可播放TF/Micro SD/ USB隨身碟內儲存的音樂。(最高至32G)</p> <p>*當有插入記憶卡或隨身碟時，後面插入的音源模式，會優先自動播放。</p> <p>● AUX IN</p> <p>將一端3.5mm立體插頭插入AUX插孔，另一端3.5mm立體插頭連接到音源設備(如電腦等)，即可播放音樂。</p> <p>● 藍牙連接：</p> <p>可搭配具藍牙功能的手機/筆電/平板電腦等，播放音樂使用。</p> <p>首次使用設定完成後，下次使用無須再做設定，音箱會自動連接。</p> <p>下列為手機藍牙設定範例</p> <ol style="list-style-type: none"> 確認手機的藍牙功能已開啟 藍牙喇叭開機之後切換至藍牙模式，進入配對狀態。 <p>※若有插入TF卡時，請長按【M模式鍵】切換模式至藍牙模式。</p> <ol style="list-style-type: none"> 進入手機的藍牙功能中，搜尋配對裝置，點選「BTS-751」後出現「已連線」，即配對完成，可使用裝置播放音樂。 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">裝置 </p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> BTS-751 已連線  </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">現處於可被偵測的狀態</p> </div> <p>3. 各按鍵使用功能，請參閱【功能介紹與使用說明】</p> |


| TWS | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|--------|------|-----|------|-----|------|
| <ol style="list-style-type: none"> 將2台BTS-751藍牙音箱開啟，在藍牙模式下，進入配對狀態。 快速短按兩下任意一台音箱【開關鍵 】，兩台音箱進入連接狀態。 於音樂播放裝置(如手機、平板)開啟藍牙功能，搜尋並連接音箱，連接成功後，兩台音箱可以同步播放。 <p>※ 需在藍牙模式下，且有兩台此款喇叭才可進行TWS操作</p> <p>※ TWS模式有記憶功能，再次啟動產品即會自動配對連接，如有需要斷開TWS模式，再次快速短按兩下【開關鍵 】即可斷開。</p> | | | | | | | | | | |
| 電源供應 | | | | | | | | | | |
| <p>連接USB充電，電池電源充滿後即可使用。</p> <p>充電時間：約2-3小時</p> <p>續航時間：連續使用約 2-4小時</p> <p>※實際會依環境溫度、音量大小與使用模式等因素，影響充電及使用時間。</p> <p>※首次使用，請先充電；充電時，請關機。</p> <p>※請使用DC 5V 1A，且通過BSMI認證的電源供應器。(須請另行購買)</p> <p>※播放時，聲音若出現斷斷續續，可能是電力不足，請先關機，待充電後再使用。</p> <p>※若長時間不使用時，請拔除充電線，並建議勿邊充電邊播放音樂，以維持電池使用壽命。</p> | | | | | | | | | | |
| 燈號說明 | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>狀態</th> <th>指示燈號</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藍牙配對中</td> <td>藍燈閃爍</td> </tr> <tr> <td>藍牙連接成功</td> <td>藍燈恆亮</td> </tr> <tr> <td>充電中</td> <td>紅燈恆亮</td> </tr> <tr> <td>滿電時</td> <td>紅燈熄滅</td> </tr> </tbody> </table> | 狀態 | 指示燈號 | 藍牙配對中 | 藍燈閃爍 | 藍牙連接成功 | 藍燈恆亮 | 充電中 | 紅燈恆亮 | 滿電時 | 紅燈熄滅 |
| 狀態 | 指示燈號 | | | | | | | | | |
| 藍牙配對中 | 藍燈閃爍 | | | | | | | | | |
| 藍牙連接成功 | 藍燈恆亮 | | | | | | | | | |
| 充電中 | 紅燈恆亮 | | | | | | | | | |
| 滿電時 | 紅燈熄滅 | | | | | | | | | |

| 低功率射頻器材技術規範 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 <p>「緊急處理方式：如有任何異狀，請立即關閉電源，並送全台服務點維修。」</p> | | | | | | |
| <small>設備名稱：藍牙讀卡音箱 Equipment name</small> | | | | | | |
| <small>型號(室式)：BTS-751 Type designation (Type)</small> | | | | | | |
| 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | | |
| 單元 | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 塑膠外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬螺絲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電路板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 揚聲器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 線材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| <small>備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</small> | | | | | | |

| KINYO | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> BTS-751 </div> <h2 style="text-align: center;">藍牙讀卡音箱</h2> | |
|  | |
| <h3>使用說明書</h3> <p>為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。</p> | |

| 注意事項 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 使用前確實遵從產品說明書之使用方式及注意事項與警語。 首次使用時，請先為本產品充電。 請務必選用通過BSMI認證的DC 5V 1A充電器，避免影響產品品質及發生危險。(須請另行購買) 充電時請關機，並禁止於浴室內或水槽旁潮濕處充電，避免發生危險。 充滿電後，請切斷充電電源，物長期處於充電狀態。若需長時間不使用，請移除充電線，並建議每1-2個月充電一次，以確保電池使用壽命。 使用藍牙功能時，請確認您的音源裝置如筆電/平板電腦/手機具Bluetooth藍牙功能且已開啟。若仍無法連接成功，請重新開啟本機或您的音源裝置，如電腦、手機等。 使用藍牙功能時，請確認藍牙連接狀態正常。但於很強的高頻和電磁的環境下，可能會對產品有干擾。 藍牙屬雙向傳輸設備，不同用戶播放端，傳輸距離將受到影響。建議使用符合相應規定的藍牙播放端，並建議將設備保持在10M內的距離，使接收能有最佳效果。 當需禁止使用無線設備，使用會引起電子設備的干擾與安全隱患時，請關閉本產品。 清潔時，請先關閉電源與移除充電線，並使用乾的軟布或抗靜電軟布，輕柔擦拭本產品。 請勿使用水、酒精等溶劑清潔本產品，避免產品損壞。 請勿重摔或重擊本產品，避免造成產品損壞。 請將本產品放置於孩童不易取得處，以免發生危險。 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。 請勿至於潮濕或高溫環境中，電池不得暴露在諸如日照、火烤或類似過熱環境。 |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 本產品含有內置充電電池，請勿將其投入火中加熱或於高溫處充電、使用及存放。 電器報廢前應取出電池。 應安全地丟棄電池。 本產品禁止改裝，請勿自行拆卸機殼，如需維修請與本公司或經銷商聯繫。 產品顏色及外觀以實際出貨為主。 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 功能介紹與使用說明 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |

| 編號 | 功能鍵 | 功能說明 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | [長按] 開機 / 關機。 [雙擊] (藍牙模式下) 進行TWS配對與串聯 / 斷開TWS ※需兩台BTS-751 |
| 2 | M 模式 播放暫停 | [長按] 模式切換，切換藍牙、TF卡、AUX音源模式 [短按] 播放或暫停 |
| 3 |  | [短按] 下一曲 |
| 4 |  | [短按] 上一曲 |
| 5 |  | [短按] 音量加 |
| 6 |  | [短按] 音量減 |
| 7 |  AUX | 將一端3.5mm立體插頭插入AUX插孔，另一端3.5mm立體插頭連接到音源設備(如電腦等)，即可播放音樂 |
| 8 |  TF卡插槽 | 可插入TF卡/Micro SD卡，播放儲存的音樂 ※請使用MP3格式 / 最大支援32G。 |
| 9 | USB隨身碟插槽 | 將USB隨身碟插入，即可播放儲存的音樂 ※請使用MP3格式 / 最大支援32G。 |
| 10 | 充電孔 | 將充電線的Micro USB端插入，另一端USB插頭連接到電源供應器，即可使用。 ※請使用通過BSMI認證DC 5V 1A的充電器。 |
| 11 | 指示燈 | 請參閱【六、燈號說明】 |

| 保證書 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----|--|--|------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。</p> | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。 產品送修則需自行負擔運費。 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。 <p>本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證(發票、收據等)正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。</p> | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>姓名</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>地址</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>購買日期</td> <td>電話</td> <td></td> </tr> </table> | 姓名 | | | 地址 | | | 購買日期 | 電話 | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> (蓋章有效) </div> | |
| 姓名 | | | | | | | | | | | |
| 地址 | | | | | | | | | | | |
| 購買日期 | 電話 | | | | | | | | | | |
| <p>耐嘉股份有限公司 全台服務電話</p> <p>總公司:新竹市東區經國路一段187號 電話:03-5396966 台北課:新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話:02-29040088 新竹課:新竹市東區經國路一段187號 電話:03-5152309 台中課:台中市東區東英十三街13號 電話:04-22119966 台南課:台南市永樂區東橋二街119號 電話:06-2038170 高雄課:高雄市政府文信路333號10樓B棟 電話:07-5547258</p> <p style="text-align: right;">消費者服務專線: 03-5396627</p> | | | | | | | | | | | |