

## 注意事項及警語

- 在使用本產品前先詳閱此說明書。
- 充電前，請先確認供電電壓與本產品電壓一致。
- 本產品具IPX6防水，請勿將整機浸泡於水中，或長時間浸泡與淋雨。
- 請勿直視LED光源，以免造成傷害。
- 為保證電池使用壽命，使用過程中，當LED亮度變暗或不亮時，請停止使用並即時充電，請勿多次反覆啟動以避免損壞電池。
- 建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月充電一次。
- 為保障電池壽命，充電時，充電時間不可超過8小時(含邊充邊用)。
- 電池有自放電的特性，長時間不使用也微量的消耗電力；電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，時間為參考數值。
- 電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品無耗材，使用壽命結束請直接更換燈具。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

## 緊急處理方法

- 無法充電時(如充電指示燈為正常顯示)，請拔除電源線並停止充電。
- 使用中若發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證(發票、收據等)正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			
(蓋章有效)			

## 耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號  
電話/03-5396966  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓  
電話/02-29040088  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號  
電話/03-5152309  
台中課/台中市東區東英十三街13號  
電話/04-22119966  
台南課/台南市永康區東橋二街119號  
電話/06-2038170  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟  
電話/07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

# KINYO

CP-079


## 小燈塔百變螺旋露營燈



## 使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

## 產品介紹



## 產品規格

額定電壓/電流：DC 3.7V /0.8A  
額定功率：3W  
電池規格：800mAh  
防水等級：IPX6

## 使用方法



如圖示，順時針旋轉依序為：

1. LED白燈 (低亮)
2. LED白燈 (高亮)
3. LED白燈 + 氣氛暖燈
4. 氣氛暖燈 (高亮)
5. 氣氛暖燈 (中亮)
6. 氣氛暖燈 (低亮)
7. 氣氛暖燈 (呼吸)
8. 關閉

※逆時針旋轉則順序相反。

## 電源供應

充電：首次使用前請先將本產品充滿電後再使用。

1. 請使用產品附贈的充電線充電。
2. 將Type-C USB充電線插上充電孔，另一端連接上5V/1A以上的USB充電器。
3. 由低電壓至充滿電約1-3小時；充滿電後約可使用1.5-20小時，續航時間請參考下表。

模式	續航時間(僅供參考)
LED白燈 -低亮	20小時
LED白燈 -高亮	5小時
LED白燈 + 氣氛暖燈	1.5小時
氣氛暖燈-高亮	2.5小時
氣氛暖燈-中亮	6小時
氣氛暖燈-低亮	10小時
氣氛暖燈-呼吸	2.5-10小時

## 安裝配件



1. 將燈罩對準上方(調整光源旋鈕處)稍微傾斜卡入，即可成功安裝，拆卸時稍微施力往上即可完成拆卸。
2. 將三角支架或掛勾對準1/4螺孔逆時針旋轉，即可完成安裝；拆卸時順針旋轉即可拆下。