

## 收納方式

當不使用時，依下列所述收存：

- 1.請以捲軸方式收納，在捲折前先行冷卻。
- 2.去除潮濕後，將其以不起皺的方式疊好，裝入盒內或袋內，存放在乾燥處。
- 3.應放在棉被、衣物最上層，避免重壓。
- 4.請勿使用樟腦丸等防蟲劑。

## 疑難排解

故障現象	檢測排除方法
開不了機	檢查電源開關是否接通電源 電源插座是否有電 是否定時設定自動斷電
電毯不熱	電源線是否正確插入電毯 (本產品平鋪放置時，溫度屬溫感運行，觸摸時不會感覺過熱，屬正常現象，若完全無溫度，則為故障，請聯絡本公司進行維修)

設備名稱：電熱毯		型號(型式)：EB-220、EB-223、EB-227				
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr <sup>++</sup> )	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
發熱線	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
開關外殼	○	○	○	○	○	○
毯子面料	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt%" 及 "超出0.01 wt%" 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○" 系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "—" 系指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商	(蓋章有效)		

## 耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5396966  
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話/02-29040088  
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5152309  
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話/04-22119966  
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話/06-2038170  
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話/07-5547258

消費者服務專線 03-5396627


# KINYO

EB-220、EB-223、EB-227

## 床墊型雙人溫控電熱毯

Electric Blanket

## 使用說明書



為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

## 注意事項

- 1.使用本產品之前，請詳閱此說明書和產品上所有指示和警告標記並妥善保存以備後續使用。
- 2.請勿損傷、劃破、彎曲、拉伸、扭曲電源線，勿在電源線上放置重物或夾在其他物體中，可能會導致絕緣層老化、電源線斷裂或短路，進而引起火災或產生觸電的危險。
- 3.插電時請確認電壓與本產品電壓一致。
- 4.請勿與其他高功率電器共用同一電源插座。
- 5.本產品只適用於乾燥地點。為了降低觸電危險，請勿浸水、淋雨、在潮濕的地面使用。
- 6.清潔時，必須將電源關閉，電源線從插座中拔除。
- 7.請勿在易燃、易爆物和有熱源的地方使用(如電暖爐、瓦斯、吹風機、熨斗、火爐等)。
- 8.請勿讓電源線懸掛於牆邊或接觸熱源。
- 9.如果電源線損壞，必須用專用線或連繫本公司進行售後維修、更換。
- 10.插頭須確保插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。
- 11.請勿往本產品任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他金屬物品，以防止觸電造成傷害事故。
- 12.請勿在床上同時使用超過一件的電熱產品。
- 13.請勿將溫控開關器放置在窗戶邊。
- 14.請勿讓貓、狗等寵物接近電毯，其利爪或牙齒可能損傷電毯。
- 15.請勿使用已損壞的電源線或插頭。
- 16.使用時請勿摺疊本產品或當坐墊使用。
- 17.本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 18.本產品不允許被用作玩具。當兒童使用或接近兒童時，需要密切注意。兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。

- 19.插頭連結器請勿浸水或受潮，避免造成觸電之危險
- 20.每次使用前請檢查電毯有無損傷或故障，若發生異常情況，如：控制器發熱、功能鍵失靈、電毯局部異常高溫、內部電熱管重疊或外露等請立即停止使用，並聯繫本公司進行售後維修。
- 21.嚴禁將熱水袋、電暖爐、烤爐等發熱器材置於電毯上使用。
- 22.若發生故障問題，切勿自行拆解，以免組裝不當造成危險。
- 23.電毯摺疊狀態請勿插電使用。
- 24.電毯不可用洗衣機、烘衣機、泡水進行清潔，請以手洗取代。
- 25.電毯有沾濕時，請勿接通電源。
- 26.3歲以下的嬰幼兒不得使用電器，因其對過熱無能力反應。
- 27.家長或監護人已預先設定控制器或已充分教導3歲以上孩童如何安全操作控制器外，孩童不得使用電器。
- 28.電器不作為醫院內的醫療用途之用。
- 29.此電器不得給對熱不敏感或不容易對過熱反應而易受傷的人使用。
- 30.不得在可調整床上使用電器

## 產品規格

品名：床墊型雙人溫控電熱毯	額定功率：100W
額定電壓：110V	額定頻率：60Hz
	產品尺寸：160x140cm

## 按鍵說明

【開關鍵】  
按一下，面板亮燈則開啟電源；再按一下，面板無亮燈即關閉電源

【調溫鍵(°C)】  
調溫鍵按『+、-』可控制溫度檔位  
可設定的檔位為1-6檔，面板顯示相對應的數值。各檔位之溫度如表格

溫控	溫度
第一檔	25°C
第二檔	30°C
第三檔	35°C
第四檔	40°C
第五檔	45°C
第六檔	50°C

## 【定時鍵(T)】

定時鍵按『+、-』可預約關機時間。

可定時的時間為1-9小時，面板顯示相對應的數值。

## 使用說明

- 1.插上電源後，按下開關鍵可開啟電源
- 2.接著設定溫度檔位及時間
- 3.若無操作定時鍵，將默認9小時後自動關閉。

## <提醒>

高檔位請設定定時功能，避免身體因長時間處於高溫而發生過熱反應。

## 產品使用方式

- 1.使用正確的供電電壓(110V)。
- 2.電毯請平鋪於床墊上或床套底下，並注意電毯無凹折。
- 3.插頭插入電毯時，必須插到底並鎖住，否則可能導致起火
- 4.請勿將控制器放置於棉被或毯子底下。
- 5.插上電源，把控制器開關開啟，電源指示燈亮起，再逐一設定功能，選擇合適的溫度和時間。
- 6.為了確保身體可逐步適應溫度，電熱毯採取平緩升溫方式，因此使用低檔位溫度時，身體不會感受很強烈的熱度，屬正常現象。在較寒冷的環境，入睡前可設置第六檔溫度一小時，以便進行預熱。若為連續使用電器時控制器建議可設置第1檔。

## ⚠注意

- 1.此款電熱毯屬下鋪式床墊式非熱敷墊，請平鋪於床墊或平面上，勿披掛、覆蓋於身體。
- 2.電毯使用一段時間，表面經摩擦會產生毛球為正常現象，不會影響其功能。
- 3.本品尺寸為160\*140cm，請用於大於此尺寸的床鋪。若床鋪尺寸小於此範圍請勿彎曲、凹折，以免造成內部發熱管損壞。

## 保養及清潔方法

- 1.清潔時，請先關閉電源，拔下插頭再清潔。
- 2.如有髒汙，可將電毯攤開平放，用軟毛刷子沾稀釋的洗滌劑，輕刷髒汙(不可扭擰，電線及配件部分不可浸水)。
- 3.洗滌完成後，須完全曬乾後方可使用。
- 4.清理灰塵請勿用棒子用力捶打。