

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證(發票、收據等)正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司全台服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

KINYO

EGC-1235

感應式垃圾桶

使用說明書



* 為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

注意事項

- 清潔時，請將桶身、桶蓋分開清洗。桶蓋具有電子零件，遇水受潮會導致功能失效，因此勿以水沖洗，用濕抹布擦拭即可；桶身可單獨沖洗，晾乾後再組裝使用。
- 如桶蓋不慎入水，請勿通電，放置於通風處乾燥後再通電使用。
- 電量耗盡時，開蓋會變緩慢，請更換電池再使用。
- 垃圾桶感應區請保持乾淨，以維持正常運作。
- 請勿往機體任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他金屬物品，以防止觸電造成傷害事故。
- 請勿自行拆裝零件，以免組裝不當造成產品不良。

兩種感應方式

使用前，請於桶蓋背面安裝兩顆4號AAA鹼性電池。安裝好後，等待3秒，再按下OPEN/CLOSE鍵開始使用。



長按OPEN/CLOSE鍵2秒，待綠燈閃爍2次即開機，再次長按OPEN/CLOSE鍵2秒，待綠燈閃爍1次即關機。

- 紅外線感應：距離垃圾桶上方6cm-25cm內，可接收感應，桶蓋自動開啟，後自動關蓋。
- 按鍵開關：按下OPEN/CLOSE鍵垃圾桶蓋子常開，再按一次，蓋子關閉並恢復感應狀態。

提醒

- 若垃圾桶可感應距離上方有物體時，桶蓋會常開，將物體移開，則恢復感應。
- 若電池即將沒電時，垃圾桶開蓋時，會呈現半開或開闔不完全的狀況，請更換新電池。

產品規格

品名：智慧感應摺疊垃圾桶4L
型號：EGC-1235
使用電源：4號AAA鹼性電池x2 (電池另購)
總額定消耗電功率：5W
材質：ABS塑膠、PP聚丙烯、電子元件
容量：4L
產品重量：431g