

警 語

以下症狀及部位禁止使用本產品

- 以下人士：植入心臟起搏器或除顫器、患有心臟疾病、勞損性背病、孕婦或分娩後不久、骨折、骨質疏鬆、關節病患者、患有惡性腫瘤、皮膚有創傷者或患有濕疹等禁止使用。
- 敏感區域：頭部、面部、頸椎、脊椎、關節、肌肉覆蓋較少的靠近骨骼的位置（如：脛骨、足背、手背等）、瘀青和疼痛部位，皆禁止使用本產品，若有身體不適者請於使用前諮詢醫生的意見。

注意事項

- 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 本產品不用於醫療用途，僅提供個人和家庭按摩使用。
- 使用本產品前，請完全展開充電線，請勿與其他大功率電器共用同一電源。
- 清潔保養及移動產品時，務必將充電連接線拔下。
- 過度使用本產品會導致機體過熱和縮短產品壽命，重複使用時，須讓產品冷卻一段時間後再使用。
- 請勿站立或直接坐在本產品上，以免發生跌倒事故。
- 使用時請勿覆蓋機身，以免溫度過高導致故障，並禁止手指、頭髮或其他身體部位靠近震動頭軸心，以避免被夾住。請勿將產品暴露在高溫處或發熱設備的周圍，如火源、陽光直射處、微波爐。
- 請勿在浴室等潮濕環境下使用，請勿把產品浸入水中及其他液體，以避免引起短路或觸電。
- 請勿將任何物品放入產品的插孔中，並定期清除產品及充電器上的灰塵。
- 不使用時應先關閉電源開關，並拔掉充電線，請勿用濕手拔插充電器。

- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 產品禁止改裝，非專業人員請勿擅自打開機體及維修。
- 需要擦拭本產品時，請待本機冷卻後，再使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。
- 僅提供標示於電器之超低安全電壓。

※充電時建議選用電流輸出為2A(含)以上之充電器，可降低本產品充電時間。避免無法充電，請勿選用電流輸出為0.5A以下之充電器。

正確電池回收方式

- 一在電器報廢前應取出電池
- 一應安全地丟棄電池。
- 一取出電池前電器應切斷電源

設備名稱：筋膜槍		型號（型式）：FG-65				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
內部配線	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
印刷電路板	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
按摩馬達	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
外殼塑料	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修時需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名 _____

地址 _____

購買日期 _____

電話 _____

經銷商 _____

耐嘉股份有限公司

全台服務電話

總公司(新竹市東區經國路一段187號)

電話03-5336966

台北據(新北市新莊區中正路653之2號2樓)

電話02-29040088

新竹據(新竹市東區經國路一段187號)

電話03-5152309

台中據(台中市東區東英十三街13號)

電話04-22119965

台南據(台南市永康區東橋二街119號)

電話06-2038170

高雄據(高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟)

電話07-5547258

(蓋章有效)

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

LED螢幕顯示9段舒緩筋膜槍

FG-65




使用說明書

為了讓您在產品使用上更方便順利，請詳讀本產品使用說明書，以免發生使用不當的狀況。


產品說明



安裝方式



按摩頭說明



產品規格

品名：筋膜槍
型號：FG-65
額定電壓：5V±2A
電池規格：2200mAh鋰電池
產品重量：464g±10g
馬達轉速：1200-4200rpm
安全關機時間：20分鐘
產品尺寸：W150xD150xH48mm
材質：ABS塑膠
配件：按摩頭x4、充電線

產品使用

開/關機

- 長按開關鍵約三秒開機
- 長按開關鍵約三秒關機

檔位調節

- 開機初始檔位為一檔，螢幕顯示數字“1”
- 短按一次則會增加一檔。
- 最大檔位為9檔，當到達9檔時再點擊一次會回到1檔。

螢幕顯示

- 電量顯示：顯示當前剩餘電量。
- 檔位顯示：顯示當前工作檔位，依序為1到9檔。
- 倒數計時：數字表示剩餘工作時間(分鐘)，可自由變換
檔位不會影響計時，但關機再啟動將重新計時20分鐘。

※注意：為了保護骨骼及肌群，請避免長時間定點按摩而造成損傷。

使用提醒

本產品採用改良升級版馬達，在不同檔位下，略微施力重壓可瞬間產生大於該檔位的震速，此功能設計用途為：提供使用者更多元的力道選擇，可根據個人適應度和需求做更細緻深層的力度調整。

充電方式

請使用本產品附的USB充電線充電

- 將充電線插入充電器(另購)並連接到家用電源。
- 將另一端Type-C充電線連接到產品主體的充電孔即可充電。
- 充電時指示燈閃爍遞增，依電量顯示1-4格電量，充飽電量顯示恆亮。
- 充電時間大約為4-5小時，充電完成後可使用6-7小時
(使用時間依檔位不同而定)。
- 低電量時，電量顯示閃爍5次提醒，請將產品充飽電後再使用。

※為確保使用安全，充電時產品無法啟動。

清潔保養

- 請待本機冷卻後，再用中性清潔劑及軟布擦拭，禁止使用腐蝕性的清潔劑，如汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時確保任何液體不得進入本機內部。
- 長時間存放或旅行時，請將產品放在原包裝內保持乾燥。

故障處理

如果按照以下方法仍無法解決，請諮詢購買的銷售店家或到指定的售后維修點進行維修。

故障處理	處理方法
筋膜槍不運作	<ul style="list-style-type: none">檢查電源插頭/USB插頭/主體充電孔是否插牢，請確實插牢。檢查電源插座是否有電。檢查開關是否打開，請確實開啟開關。
筋膜槍突然停止運作	<ul style="list-style-type: none">為確保使用安全，產品持續使用約20分鐘，會自動關機。再按一次按鍵即可開機，但請勿長時間按摩同一部位。當機身發熱時，請先冷卻一段時間後再使用。
使用時按摩頭脫落	<ul style="list-style-type: none">開機前請先確認按摩頭有安裝確實，插入筋膜槍前方的圓孔底部。

緊急注意事項

使用中如有冒煙、異味、起火燃燒的狀況，請立即停止使用本產品，並請立即與本公司客服聯繫。