

注意事項與警語

- 由於無線鍵盤使用範圍或擺放有一定限制，為確保良好的接收效果，在2.4G模式時請將鍵盤與接收器保持在距離10M內且無任何障礙之環境；在藍牙模式時，請將鍵盤與使用設備保持在10M內的距離且無任何障礙之環境。
- 在連續使用鍵盤30分鐘後，應暫停停止操作且必須做適當的手部休息，長時間連續使用易對手腕關節等相關部位造成暫時性或永久性之嚴重傷害。
- 請勿過度重擊或重摔鍵盤。
- 請勿自行拆解本產品。
- 長時間不使用時請取出電池，避免電池漏液損壞鍵盤。

低功率射頻器材技術規範

- 取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前述合法通信、指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

設備名稱： Equipment name	型號 (型式)： Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

KINYO

使用說明書

GKB-362



藍牙無線雙模鍵盤

安裝電池

- 打開鍵盤底部電池蓋。
 - 依電池槽內正負極方向，正確放入1顆4號(AAA)電池，待裝妥後再蓋上電池蓋。
- 產品使用時間：大約2-4周(以一天使用8小時計算)，依電池規格及實際使用情況而異
※建議使用效能較高的鹼性電池，可使用較長時間

燈號顯示及模式切換鍵

- NumLock數字鍵鎖定/BT1模式提示燈
- CapsLock大小寫/BT2模式提示燈
- 低電量/2.4GHz模式提示燈
- BT1模式切換鍵
- BT2模式切換鍵
- 2.4GHz模式切換鍵



※低電量提醒：指示燈連續閃爍時請更換電池


系統切換

使用前請先確認欲使用設備裝置系統，按壓FN+Q/W/E/R選擇裝置系統，方能使用相對應之多媒體按鍵功能。

iOS系統：FN+E Android系統：FN+Q Windows系統：FN+W Mac系統：FN+R

連接模式/裝置切換

短按FN+BT1 / BT2 / 2.4GHz模式切換鍵可切換連接模式(裝置)，切換時LED指示燈閃爍，對應燈號如右。



2.4GHz模式使用(僅支援藍牙4.0以上版本)

- 本產品預設為2.4G模式，將鍵盤底部收納槽中的USB無線接收器取出，插入設備的USB連接埠，待電腦自行偵測到鍵盤，即可使用。
- 如要從藍牙模式切換為2.4G模式請短按 + 鍵，即可使用。

藍牙模式使用

- 短按 + / 可切換到對應藍牙已配對裝置使用。
- 初次使用需先配對裝置，長壓配對之藍牙模式 + / 鍵3-5秒(如圖1)指示燈閃爍，進入藍牙配對模式。
- 在電腦或行動裝置中開啟藍牙選單，搜尋新增藍牙裝置，點擊“GKB-362”進行配對(如圖2)待藍牙配對完成即可使用。




圖1



圖2

※本產品具智慧休眠，只要10分鐘未使用鍵盤，將進入深度休眠，如要喚醒請按壓任意鍵，約1秒後喚醒方可使用

FN+多媒體組合鍵功能

*使用時請按壓FN+1-12按鍵，可使用對應多媒體功能

*FN+Esc為鎖定功能，預設為解鎖狀態，鎖定時WINDOWS系統使用多媒體功能鍵不需要按壓FN，直接點選多媒體功能鍵即可使用相對應之功能。

裝置系統 按鍵圖示	Android 系統	Windows 系統	iOS 系統	Mac 系統
	多媒體播放器	多媒體播放器	無作用	無作用
	音量降低	音量降低	音量降低	音量降低
	音量增加	音量增加	音量增加	音量增加
	音量靜音	音量靜音	音量靜音	音量靜音
	上一曲	上一曲	上一曲	上一曲
	下一曲	下一曲	下一曲	下一曲
	播放/暫停	播放/暫停	播放/暫停	播放/暫停
	停止	停止	停止	停止
	全選	全選	全選	全選
	複製	複製	複製	複製
	貼上	貼上	貼上	貼上
	剪下	剪下	剪下	剪下

產品規格

工作距離：10M(無任何障礙環境)
額定電壓：DC 3V
額定輸入電流：<5mA
使用電源：4號(AAA)電池×1(另購)

按鍵數：96個
支援系統：Windows / Mac OS /
Android / IOS
(藍牙模式裝置需藍牙4.0以上版本)