

KINYO


KVC-5905

強勁旋風無線吸塵器

為了讓您在產品上更順利，請詳讀
使用說明書，以免發生使用不當狀況。

使用說明書

各部品名稱



保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司的收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全省服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話 02-29040888
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5152309
台南課/台南市永康區東橋二街13號 電話 04-22119966
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話 07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

注意事項

1. 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
2. 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 長期不使用本產品時，請5-6個月必須約本產品充電。
4. 產品USB充電或外接充電設備時，充電飽後請移除充電線。
5. 本產品的最佳使用環境為0度C-40度C，請勿存放在陽光曝曬、高溫、潮濕的環境。
6. 本產品不防水請不要浸水或淋雨，以免造成電機損壞。
7. 為保證電池使用壽命，使用過程中，當吸塵器吸力變弱或停止運轉時，請停止使用並請及時充電。
8. 禁止吸入銳利物體、發熱物體如玻璃、碳火等，以免造成電機損壞或發生危險。
9. 禁止吸入液體避免造成電機損壞。
10. 產品內含電池，電池壽命結束時應該以正確的回收方式處理。
11. 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
12. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
13. 充電、拆裝濾網時請務必關閉電源再進行操作。
14. 濾網請每個月至少清洗一次，或濾網上有明顯髒污時請及時清理以免影響清潔效果。
15. 濾網、吸頭及集塵盒使用清水清洗後，自然陰乾，需完全乾燥後再使用。
16. 請勿自行拆裝本機或進行改裝內部線路。

產品規格

額定電壓：DC 5V
額定輸入電流：1.5A
總額定消耗電功率：80W
材質：ABS塑料
吸力：4.0kPa
轉速：29000~32000R/分
電池：2000mAh鋰電池
充電時間：約4小時
使用時間：約13分鐘
待機時間：6個月
分貝：87dB
產品重量：504g
產品尺寸：Ø72x295mm
配件：二合一刷頭 / USB線 / 收納袋各1PCS

使用方法

首次使用前請先將本產品充電飽再使用。

1. 充電功能：使用USB充電時，先將USB TYPE-C電源線插入產品充電孔中，另一端USB孔連接DC5V/2A規格的電源供應器(另購)充電，充電電約4小時，充電飽後請移除充電線停止充電。本產品無法邊充電邊用。
2. 電源開關：長按約3秒開機，短按一下關機。
3. 指示燈顯示：充電中紅燈閃爍，充電飽紅燈恆亮，使用中紅燈4. 恆亮，低電量紅燈閃爍。
日常保養：旋轉打開集塵盒取出濾網，用清水洗並自然晾乾。

簡易故障排除

問題	處理方式
使用時有異音	請確認是否未安裝濾網，請安裝好濾網。 請確認是否吸入異物，請清除異物。
吸力下降	請檢查吸入口或濾網是否堵塞，請清潔吸入口或濾網。 請確認電力是否不足，請將本產品充電。
本產品無作動	請檢查電源是否開啟，請長按開關鍵約3秒開機。 請確認電力是否不足，請將本產品充電。

緊急處理方式

1. 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
2. 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。