

設備名稱：吸塵器						
型號（型式）：KVC-6225						
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
吸塵馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3：“—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司全台服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

KINYO

KVC-6225

輕巧兩用手持吸塵器

使用說明書



* 為了讓您在使用的產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

注意事項

- 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
- 首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
- 使用本產品前，請完全展開電源線；使用時，電線請勿曲折拉扯，以免接觸不良。
- 使用前請先檢查電源線以及插頭是否有破損，若有請務必交由製造商或維修部的專業人員進行更換。
- 若長時間不使用本產品，應關閉電源，拔出插頭。使用完機器後，請即時清理集塵桶，保持通風路徑暢通，避免阻塞造成吸力下降、電機發熱，從而影響產品的使用壽命。
- 使用完機器後，請放在乾燥的地方保存，潮濕的地方會影響電器的絕緣性和使用壽命。
- 機身、地刷有通電設置，不能泡水或沖洗。請定期檢查吸嘴口的暢通，若有堵塞，請即時清除，避免阻塞造成吸力下降，影響到機器的使用性能使用時不能遮擋進風口和出風口，避免排風不暢，造成內部溫度過高，發生危險。
- 產品運作時，不可用細棒、鐵絲去掏機器內部，以免發生故障或危險。
- 需要清潔本產品前，請先將電源線拔除；清潔時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
- 勿用濕手拔電源插頭，避免觸電的風險。拔出插頭前應該先關閉電源，拔除時不要拉扯電源線，應握住插頭頭部拔出。
- 請勿用吸塵器吸入任何正在燃燒或冒煙的東西，例如香煙、火柴或熱灰燼。

12. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
13. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
14. 請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
15. 如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞，請立即停止使用並洽詢經銷商或本公司客服專線。
16. 本產品僅限家庭室內使用。
17. 注意：為避免因溫度斷路器的誤復歸而發生危險，此電器不得經由外部開關裝置供電，例：計時器，或連接到定期切換“開”、“關”功能的電路。

產品介紹



- | | | |
|--------|----------|------|
| ① 電源線 | ④ 集塵杯與濾網 | ⑦ 直管 |
| ② 手把 | ⑤ 地刷 | |
| ③ 開關按鍵 | ⑥ 扁刷 | |

產品規格

額定電壓：110V
額定頻率：60Hz

額定功率：400W

產品組裝與拆卸

【安裝】

- 將主機連接上直管後，再裝上地刷，即組裝完成。（依清潔需求，可自行更換地刷或扁刷）
- 將插頭插進電源插座後，再按下電源鍵即可使用。

【集塵杯拆卸與清潔】

- 請先將電源線移除，再把直管、地刷取下。
- 一手握住集塵杯，一手握主機，一轉即可將集塵杯取下。
- 集塵杯取下後，可拿出濾網，濾網與集塵杯可水洗。主機及電源線請勿用水沖洗，避免接觸任何液體。

集塵杯組裝回主機時，請留意兩側卡榫長度不同，有一長一短之區別，請務必對準後再扣合。

注意：為了保持吸塵器的高效運作，請每次使用吸塵器後，清理集塵桶內之垃圾，並定期清洗過濾組件。過濾組件清洗後，務必置於陰涼處風乾2-3天，待乾燥後，再組裝使用。若未完全乾燥，使用吸塵器時會有異味產生，亦會影響吸塵效果。