


- 2.將集塵桶底部之按鍵按下，可將垃圾倒出，集塵桶、濾網可水洗。主機及電源線請勿接觸液體。




- 3.組裝時，請確保集塵桶與濾網已風乾，再依序裝回。

注意：濾網水洗後須於通風空間放置2-3天完全乾燥，才可
使用，若未完全乾燥下使用，使用過程會產生異味。

產品操作

- (1) 產品電源線請完全展開，
插入插座中。



- (2) 按下電源開關，可啟動吸
塵器進行清潔。若清潔完
畢，請再按一次開關，關
閉電源，並拔下插頭。



ROHS表

單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
吸塵馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: "-" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確
保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司全台服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號	03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	07-5547258

KINYO

KVC-6230

輕巧兩用直立吸塵器

使用說明書




* 為了讓您在
使用產品
上更順利，
請詳讀使
用說明書，
以免發生
使用不當
狀況

注意事項

1. 在未詳細閱讀本說明書前，請勿使用本產品。
2. 首次使用前，請檢查您使用的電壓是否與產品要求的相符。
3. 使用本產品前，請完全展開電源線；使用時，電線請勿曲折、拉扯，以免接觸不良。
4. 使用前請先檢查電源線以及插頭是否有破損，若有請務必交由製造商或維修部的專業人員進行更換。
5. 若長時間不使用本產品，應關閉電源，拔下插頭。使用完機器後，請即時清理集塵桶，保持通風路徑暢通，避免阻塞造成吸力下降、電機發熱，從而影響產品的使用壽命。
6. 使用完機器後，請放在乾燥的地方保存，潮濕的地方會影響電器的絕緣性和使用壽命。
7. 機身、地刷有通電設置，不能泡水或沖洗。請定期檢查吸嘴口的暢通，若有堵塞，請即時清除，避免阻塞造成吸力下降，影響到機器的使用性能使用時不能遮擋進風口和出風口，避免排風不暢，造成內部溫度過高，發生危險。
8. 產品運作時，不可用細棒、鐵絲去掏機器內部，以免發生故障或危險。
9. 需要清潔本產品前，請先將電源線拔除；清潔時，請使用乾淨軟布和中性洗滌劑，切勿使用汽油、酒精、香蕉水等溶劑，同時須確保任何液體不得進入本機內部。
10. 勿用濕手拔電源插頭，避免觸電的風險。拔出插頭前應該先關閉電源，拔除時不要拉扯電源線，應握住插頭頭部拔出。
11. 請勿用吸塵器吸入任何正在燃燒或冒煙的東西，例如香煙、火柴或熱灰燼。

12. 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
13. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
14. 請勿將本產品長時間放置在潮濕、有強烈陽光或有腐蝕氣體的惡劣環境中。
15. 如發現本產品有零件損壞，特別是安全保護裝置或電源線損壞，請立即停止使用並洽詢經銷商或本公司客服專線。
16. 本產品僅限家庭室內使用。

產品介紹



產品規格

額定電壓：110V 額定頻率：60Hz 額定功率：400W

產品組裝

【安裝】


- (1) 將主機扣環向上打開，可出現圓形洞口(圖一)，手柄末端沿垂直方向插入主機洞口內(圖二及圖三)。




圖一



圖二




圖三



圖四


- (2) 再將扣環扣上
確保手柄鎖緊
無鬆動，即安
裝成功(圖四)




- (3) 依清潔需求將地刷或扁嘴吸頭，直接插入集塵桶後方洞口，確認不會掉落後，即完成組裝。

【拆卸】

- (1) 將連接手柄的主機扣環向下打開(圖一)，手柄往上拉起(圖二)，再關上扣環，即完成手柄拆除。



圖一



圖二

集塵桶清潔

1. 按下主機上之集塵桶拆卸按鍵，可將主機與集塵桶分離(圖一)，並取出濾網(圖二)。

