

- 若發現產品有鼓脹等不良現象，或充電設備有不良現象，請停止使用。
- 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語。
- 產品電量過低時將無法輸出，請充電後再行使用。
- 請勿自行拆解本產品，避免發生危險。
- 本產品內建電池，棄置時，請按當地法規妥善處理。



保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 電池為消耗性產品，容量及壽命會隨使用時間及次數逐步衰減，在正常的使用狀態下，電池完整循環壽命約500次，500次後電池衰減程度會提高，此乃正常現象，不在保固範圍之內。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
- 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
- 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-39040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5152309
台中課/台中市東區東興十三街13號
電話:04-22119966
台南課/台南市東區東興二街119號
電話:06-2038170
高雄課/高雄市長山區文信路313號10樓8樓
電話:07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

USB POWER BANK

行動電源 | NKPB-4341

使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書
以免發生使用不當狀況

產品部件說明



產品規格

電池芯規格：9800mAh (3.65V-) / 36.5Wh
額定容量：5600mAh(5V-)；2900mAh(9V-)；2060mAh(12V-)
輸入電壓/電流：【Type-C】5V-3A / 9V-2A (18W MAX)
輸出電壓/電流：
【Type-C】5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A / PPS：5-12V-3-1.5A(20W MAX)
【USB-A】5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A / 低壓快充：5V-4.5A (22.5W MAX)
【Type-C可拆自帶線】5V-3A / 5V-4.5A / 9V-2A / 12V-1.5A (18W MAX)
【蘋果可拆自帶線】5V-2.4A (12W MAX)
合計輸出：Type-C+Type-C自帶線+蘋果自帶線：5V-3A

使用方式

操作說明

- 短按一次電源開關即開機輸出，電量顯示螢幕同時亮起，顯示當前電量。
 - 短按兩下電源開關可關機/關閉輸出。
 - 充電時，螢幕顯示當前電量，個位數值閃爍。
 - 開機後若無任何輸出/輸入時，約35秒後將自動關機。
- ※本產品支援邊充邊放電(規格：輸入5V-3A，輸出5V-1A)，但為避免電池耗損，不建議邊充邊放。

狀態	螢幕顯示
充電時	個位數值閃爍，顯示當前電量
充電電	顯示螢幕長亮
快充輸入/輸出	綠色快充指示燈長亮
電量小於5%	顯示螢幕閃爍提醒

使用行動電源為設備充電

- **使用Type-C接孔：**
將充電線之Type-C接頭插在本產品之Type-C輸出充電埠，另一端上欲充電設備之充電孔，即可開始為設備充電。
- **使用USB-A接孔：**
將充電線之USB-A接頭插在本產品之USB-A輸出充電埠，另一端上欲充電設備之充電孔，即可開始為設備充電。
- **使用Type-C/蘋果8PIN可拆自帶線：**
將充電線之USB-A端插在本產品之USB-A輸出充電埠，另一端上欲充電設備之Type-C/蘋果8PIN充電孔，即可開始為設備充電。
※如欲達到PD快充效果，請使用支援PD相對規格之充電設備及線材
※本產品電量過低時將無法輸出，請充電後再行使用。

為行動電源充電

- **使用Type-C接孔：**
將充電線Type-C端插入本產品的Type-C充電埠，另一端上通過BSMI認證之DC 5V充電器，即可為行動電源充電。

※本產品Type-C接孔支援PD雙向快充，充電時間參考如下，實際充電時間可能因充電設備而異：

充電規格	預計充電時間
5V-3A	約5小時
9V-2A (18W)	約3.5小時

- 建議使用支援PD快充功能之充電器及充電線，充電更快速。
- 另可使用隨附之USB-A轉Type-C/蘋果自帶轉接線為設備充電



注意事項與警語

- 使用前請確實遵從產品說明書內之使用方式及注意事項與警語。
- 首次使用建議先用USB充電器將本產品充滿電，不使用行動電源時，請將電源關閉。
- 使用本產品時，請將欲充電設備電源開啟，並確認電源正確連接裝置顯示充電標誌，以確保本產品已正常工作。
- 產品運作時微發熱屬於正常現象(尤其低電量及高瓦數輸出時)。
- 產品使用時請勿以紙張或其他物體覆蓋遮擋，或者放置於布類之上等，以免無法散熱引起高溫，發生危險。
- 產品如有液體漏出，請立即停止使用，如不慎濺入眼睛，請勿揉搓，須立即以清水順沖洗並就醫。
- 請勿沾溼、撞擊、投擲或使用尖銳物體分解本產品。
- 請勿置於潮溼、高溫及粉塵的環境。
- 長期不使用時，請放於涼爽乾燥的地方，並每隔一個月充放電一次。
- 本產品使用溫度在攝氏0-35°C，請避免將電池儲存於陽光直射之處或車內，否則電池會過熱影響電池的性能，縮短電池的使用壽命及發生危險。
- 部分機種或設備因本身有特殊設定，若使用本產品內附之線材連接行動電源無反應時，請改用原廠充電線材。
- 使用一般插座充電時，請務必使用通過BSMI認證之充電器，以免造成產品損壞或其他傷害，否則造成產品損壞不在本公司保固範圍內。