


限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：藍牙免持車用音響轉換器	型號：ADB-8960					
	限用物質及其化學符號					
單元	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻(Cr ⁶⁺)	多溴聯苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
液晶螢幕	○	○	○	○	○	○

○ 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值 / — 係指該項限用物質為排除項目。



保證書

感謝您選購本公司藍牙免持車用音響轉換器，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，由本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞，改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司
全台服務電話

消費者服務專線：03-5396627

總公司：新竹市東區經國路一段187號 電話：03-5396966
 台北據點：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29040088
 新竹據點：新竹市東區經國路一段187號 電話：03-5152309
 台中據點：台中市東區東美十三街13號 電話：04-22119966
 台南據點：台南市永康區東橋二街119號 電話：06-2038170
 高雄據點：高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話：07-5547258

注意事項或警語

- 請確認您的筆電/平板電腦/手機具有Bluetooth藍牙功能。
- 若無法使用，請重新插拔轉換器或電腦/手機重開機。
- 使用藍牙功能時，請確認藍牙連接狀態正常。但於很強的高頻和電磁的環境下，可能會對產品有干擾。
- 藍牙屬雙向傳輸設備，不同用戶播放端，傳輸距離將受到影響。建議使用符合行憲規定的藍牙播放端。
- 為使接收有最佳效果，請將轉換器與設備保持在限定的距離內。
- 請勿重摔或重擊本產品，避免造成產品損壞。
- 請勿置於潮溼或高溫環境中。
- 請勿自行拆開機殼，如需維修請諮詢技術人員或至全省服務點。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
 ※對合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

KINYO

ADB-8960

藍牙免持車用音響轉換器

使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀本產品使用說明書，以免發生使用不當狀況。

通電開機


- 本產品供電方式為汽車點菸器取電，電壓DC 12V-DC 24V。
- 汽車熄火後，本產品無須拔下(注意：大車熄火後須將產品拔下，發動後再插上)。
- 第二次開機後，無須重新配對，藍牙自動連接(在設備藍牙功能開啟的前提下)。

產品介紹

- ① LED顯示螢幕—顯示電壓、FM頻率、音量、歌曲序號及來電號碼。
- ② Type-C孔—可充電使用。
- ③ USB孔—可充電使用。
- ④ 麥克風—免持通話模式時收音用。
- ⑤ 點菸器接頭—連接器車點菸器插座。



操作指南



- ① 右旋：下一曲、向上調整音量、頻率
左旋：上一曲、向下調整音量、頻率
- ② 接聽/掛斷
- ③ 產品開關機、進入調頻模式
- ④ 音效切換

開/關機	長按CH兩秒：產品開機 開機狀態再長按兩秒CH：關閉產品FM/LED顯示及藍牙功能，但仍可繼續充電。
藍牙通話	單擊—接聽/掛斷 長按—拒接(電話未接通狀況下) 由擴音狀態轉手機接聽(電話接通後情況下)
語音助理	藍牙接通後長按 鍵即可開啟語音助理功能
撥放音樂	播放/暫停音樂 雙擊 進入選曲模式 旋鈕右旋：下一曲 / 旋鈕左旋：上一曲 音效切換：按一下b進入低音模式，再按一下恢復正常模式
調節音量	旋鈕右旋：增加音量 旋鈕左旋：減少音量
FM調頻	按CH進入調頻模式，螢幕上會閃動FM頻點 旋鈕右旋：頻點增大0.1MHz 旋鈕左旋：頻點減小0.1MHz

使用方法

- 步驟1** 將轉換器插入汽車的點煙座。
- 步驟2** 連接音源播放設備。
藍牙：使用藍牙功能。
- 步驟3** 打開汽車收音機並調整至空頻道，例：88.5MHz。
每個地區的空頻道不同，請自行調整至適用頻道。
- 步驟4** 轉換器通電後，螢幕顯示bt並閃爍，短按CH鍵，直到螢幕上FM頻道閃動。
調整頻率與汽車收音機同頻即可。建議音量調整至16以上收效果較佳。



藍牙配對 (手機設定範例)

- 本產品可搭配具備藍牙功能的設備(手機、筆電、平板電腦)使用。
 - 使用藍牙功能，請先將隨身碟移除。
 - 首次使用設定完成後，下次使用無需再做設定，通電後轉換器會自動連結。
- 步驟1** 將轉換器插入汽車的點菸座(螢幕顯示bt並閃爍，表示進入配對狀態)。
 - 步驟2** 開啟手機藍牙功能，並進入藍牙模式。待約5秒左右，您的手機搜尋到轉換器，點按一下【ADB-8960】進行配對。
※注意：部份設備需先點選「裝置搜尋」才會進行搜尋。
 - 步驟3** 配對成功時，畫面會顯示「ADB-8960已連線」，即配對成功。完成配對後，可透過轉換器將音樂或通話從汽車音響播放出來。



【注意】

- 少部份手機配對時需要輸入「0000」或「1234」才能配對連接。
- 依據藍牙設備的品牌或清單功能不同，設定步驟也會有所不同，請仔細參閱您的藍牙設備使用說明書。
- 部份手機與藍牙配對來電，按下手機接聽鍵即預設由手機進行接聽。

產品規格

材質：ABS塑膠 + 鋁合金	發射頻率範圍：88.1 MHz - 107.9 MHz 支援
藍牙版本：5.1	頻率穩定度：±10ppm
藍牙協議：AVRCP、HFP、A2DP	產品重量：46g
最大接收距離：7m(無任何障礙環境)	產品尺寸：W34xH82xD34mm
最大操作溫度：35°C	
輸入電壓：12-24V=3A / 24V=2A	
USB輸出：	
USB QC3.0：5V=3A/9V=2A/12V=1.5A 18W	
TYPE-C PD：5V=3A/9V=2.5A/12V=2A 24W	
最大輸出功率：42W	